

Skötsel- och underhållsinstruktion; branddörr/ytterdörr/säkerhetsdörr.

Obs!

Skyddsplast på dörrblad tillverkade i omålad aluzinkplåt skall tas bort senast 4 veckor efter mottagen leverans. Monteras dörrbladet i utomhusmiljö skall skyddsplasten tas bort redan i samband med montering av dörren.

Allmänt

För att en dörr skall fungera väl under många år, krävs ett visst mått av underhåll. Underhållets omfattning är beroende av bl.a öppningsfrekvens och driftmiljö.

Årlig översyn;

Minst en gång per år (lås 2ggr/år);

1. Kontrollera karmens infästning i vägg. Efterjustera vid behov.
2. Kontrollera att dörren går lätt att stänga och inte skaver mot karm eller tröskel. Efterjustera vid behov.
3. Kontrollera att tätningslister och ev. brandsvällister sitter fast och är oskadade. Byt lister vid behov.
4. Kontrollera gångjärnens infästning i karm och dörrbladet. Drag åt ev. lösa skruvar. Smörj vid behov. Se instruktion nedan (**gångjärn**).
5. Kontrollera låsets funktion. Smörj fallkolv (utvändigt). Se instruktion nedan (**lås**).
6. Vid pardörr skall det passiva dörrbladets regling kontrolleras. Säkerställ att låsning löper fritt i överstyckets och tröskelns/golvets urtag.
7. Kontrollera infästning av övrig beslagning (t.ex trycke, dörrstängare, panikregel mm). Drag åt ev. lösa skruvar. Se instruktion nedan (**övrig beslagning**).
8. Målade och folierade dörrblad och karmar rengörs med ett mildt rengöringsmedel. Om skada uppstått på dörrens eller karmens ytskikt ska denna åtgärdas omgående.

Gångjärn

Smörjning sker genom smörjhålet i dörrbladets gångjärnshalva. Lyft dörrbladet någon centimeter och smörj gångjärnen med fett (vattenfritt mineralsmörjfett). Genom att lyfta och sänka dörrbladet några gånger och sedan svänga dörren till full öppning sprids fett över kontaktytan. Säkerställ att samtliga justerskruvar vilar mot gångjärnstapp.

Lås

Införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. Vår rekommendation är att låsets fallkolv smörjs utvändigt minst 2 ggr per år. Smörjmedel enligt fabrikantens rekommendationer skall användas. Olja eller fett får inte sprutas in i låset.

Övrig beslagning

Införskaffa aktuell tillverkarens underhålls och skötselinstruktion.